

Spesifikasjoner

Montering

Maskinen monteres fremme eller bak på de fleste kjørtøy.
Oljebehov 40 l/min, trykk 140 bar.
Tilkopling styrestrom 24VDC (uttak sigarettener).

Setting

Maskinen setter alle typer stikker. Ingen omstilling kreves.
Stikkediametere fra 10-40 mm, stikkelengder fra 1.5-4m.
Settedybde 30cm, regulerbar hellning.
Kapasitet ca. 100-150 stikker/time
Telleverk med nullstilling, samt lagring av 7 dager.

Opptak

Maskinen tar opp alle typer stikker. Ingen omstilling ved forskjellige diametere eller lengder. Kapasitet ca. 250-300stikker/time

Styring

Stickset 500 har samme styresystem som vår eldre modell Stickset har. På en tuchscreen operer en hele maskinen, får feilmeldinger, og innstillinger.



Service

Vår servicebuss blir i sesongene å finne på skandinaviske veger. Vi tilbyr årlig serviceavtale med sjekk av maskin og supplering av reservedeler.
Stickset 500 leveres med 1 års garanti, 1 dags igangkjøring og opplæring av personell.

Ekstraustyr.



Teleborer.

Automatisk og effekti setting av snøstikker frosset mark.
Enkel montering.
Effektiv boring.



Reservedelkasse.

Holder orden på reservedelene og inneholder de viktigste reservedelene som skal til for å korte ned stop tid.



Varselpanel

Effektiv varslng
Enkel montering
Veksellblinkende lamper
Sammenleggbart.



S.Risa as

N-4342 Undheim

Tlf: +47 5184403 Fax: +47 5184450
E-post: post@risa.no www.risa.no

Automatisk setting og opptak av snøstikker



Stickset 500

Setting av brøytestikker.



Stikkene plasseres i magasinet. Alle typer, tykkelser og lengder.

Gripekloen plukker ut stikken.

Trakten styrer spettet, holder løsmasser og styrer stikken sikkert ned i hullet.



Dybdekontroll sikrer at stikken blir satt riktig.

Stampesyylinder presser masse mot stikken og låser den fast.



Opptak av brøytestikker.



Maskinen bygges enkelt og raskt om til opptak. Ingen ekstraustyr er nødvendig.

Maskin klar til å plukke stikke. Svingledd låses slik at armer peker fremover. Når stikke kommer mellom hjul starter sekvens for plukking.

En gulde monteres for å lette sikting mot stikke.

Maskin har tatt opp stikke og plasserer den i magasinet.

Automatisk plukking kan velges på skjermen. Maskin går da automatisk ned klar til å ta ny stikke straks den har levert stikken i magasinet.

